

# OLS 5X

MANUAL DE USUARIO



## Capítulo 1. Instalación.

## 1.1. Medidas de seguridad

Lea con atención estas normas de seguridad antes de instalar su equipo.

- 1.- No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor.
- 2.- No someta al equipo a temperaturas que excedan el rango de funcionamiento del aparato.
- 3.- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras.
- 4.- No coloque objetos que contengan líquidos sobre el equipo.
- 5.- Respetar las ranuras de ventilación del equipo, sin cubrirlas con ningún tipo de objeto.
- 6.- Mantener libre de obstáculos alrededor del equipo, mínimo un radio de 40 cm.
- 7.- Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan líquidos en su interior, y con cambios importantes de temperatura.
- 8.- Nunca abra el equipo usted mismo por riesgo de electrocución. En caso de problemas, acuda siempre a técnicos cualificados.
- 9.- No abrir en ningún caso con el equipo conectado a la red eléctrica.
- 10.- Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.
- 11.- Respete las normas de seguridad eléctrica durante el montaje. Utilice materiales que cumplan con la normativa vigente.
- 12.- La clavija de conexión debe estar accesible de un modo rápido y simple para una rápida desconexión.
- 13.- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Así mismo, desconecte siempre el aparato antes de manipular las conexiones.
- 14.- No ponga ningún objeto pesado sobre el equipo, puesto que podría estropearse
- 15.- Si el equipo va a permanecer por mucho tiempo sin uso, es recomendable que lo desconecte de la red eléctrica.
- 16.- Las reparaciones y el mantenimiento del equipo debe ser realizado por técnicos especialistas de radio y televisión.

## 1.2. Contenido de la caja





OLS 5X

Manual de usuario

### 1.3. Descripción y conexiones

Esta familia de multiconmutadores se utiliza para realizar instalaciones con un número determinado de usuarios conectados y son compatibles con señales analógicas y digitales.

Los modelos disponibles permiten distribuir 4 polaridades de un satélite para 6, 8, 12 o 16 receptores, realizando una conmutación independiente para recibir en cada receptor las 4 polaridades del satélite. Las entradas son independientes para cada una de las polaridades del satélite.

Todos los modelos de esta familia disponen de una amplificación interna para evitar las pérdidas por derivación en la banda de satélite.

#### **OLS 56**



- 1-6 47-2300 MHz; Salidas (SAT + TERR) \*
- 7 INPUT 47 862 MHz: Entrada señal terrestre
- 8 INPUT 950 2400 MHz 18V / 22 kHz : Entrada señal satélite
- 9 INPUT 950 2400 MHz 18V / 0 kHz : Entrada señal satélite
- 10 INPUT 950 2400 MHz 13V / 22 kHz : Entrada señal satélite
- 11 INPUT 950 2400 MHz 13V / 0 kHz : Entrada señal satélite
- 12 AC IN: Cable de alimentación (230V AC, 50Hz)

#### (\*) Nota:

## 1.4. Accesorios y ejemplo de instalación

## Accesorios



Antena parabólica 80cmØ Mod. PR 80 Cód. 0798021



LNC Universal Quattro Mod. LNC 544 Cód.0400067



Antena Exterior UHF serie EVO 45 Mod. EVO 45 Cód. 9003910




Receptor digital satélite Mod. MAX S102E Cód.0720040



Receptor digital satélite Mod.PVR S110 CI HDMI Cód.0720106

<sup>-</sup> Para identificar las salidas en el resto de los modelos se indica con una flecha en la dirección del conector y el número de la respectiva salida.

## Ejemplo de instalación



Ejemplo de una instalación para 8 usuarios con 4 polaridades de satélite distribuidas con un multiconmutador OLS 58. Permite la recepción completa (analógica y digital) de un satélite.

Capítulo 2. Características técnicas

| Ref.                    | OLS 56       | OLS 58      | OLS 512                | OLS 516   |  |
|-------------------------|--------------|-------------|------------------------|-----------|--|
| Código                  | 0930070      | 0930072     | 0930074                | 0930076   |  |
| N° Entradas<br>TERR/SAT | 1/4          |             |                        |           |  |
| Salidas derivación      | 6            | 8           | 12                     | 16        |  |
| Terrestre               | ,            |             |                        |           |  |
| Margen de frecuencias   | 5-862 MHz    |             |                        |           |  |
| Perdidas                | 20+/-2 dB    | 21+/-2 dB   | 23+/-2 dB              | 24+/-2 dB |  |
| Satélite                |              |             |                        |           |  |
| Margen de frecuencias   | 950-2400 MHz |             |                        |           |  |
| Perdidas                | 0+/-2 dB     |             |                        |           |  |
| Aislamiento H,V         | >20 dB       |             |                        |           |  |
| Aislamiento SAT, SAT    | >20 dB       |             |                        |           |  |
| Máx. Nivel salida       | 105 dB       |             | 95 dB                  |           |  |
| Alimentación, consumo   |              | 180-265V, 4 | 180-265V, 47-63Hz, 18W |           |  |
| Consumo máx. 18V        | 500mA        |             |                        |           |  |
| Peso (gr)               | 650          | 680         | 870                    | 1120      |  |
| Dimensiones (mm)        | 305x115x80   |             | 400x115x80             |           |  |

NOTA IMPORTANTE: Si el multiconmutador se utiliza junto a un amplificador CSA 55, debe intercalarse un DC Block (Ref. DCB) en la entrada Vertical Baja del multiconmutador, y alimentar el CSA 55 mediante una fuente de alimentación externa (Ref. PS 15 900).

## Capítulo 3. Declaración de conformidad



#### CONFORMITY DECLARATION

"WE, FTE MAXIMAL, DECLARE THAT THE PRODUCTS OLS 56, OLS 58, OLS 512 AND OLS 516 ARE IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES Low Voltage Directive 2006/95/EC EMC Directive 2004/108/EC"

If you wish a copy of the conformity declaration, please contact to the company



ESPAÑA

Corrals Nous, 77 Pol. Industrial Can Roqueta 08202 Sabadell (Barcelona) España Tel. 00 34 93 729 27 00 Fax. 00 34 93 729 30 73

Fax. 00 34 93 729 30 73 info@ftemaximal.com www.ftemaximal.com

DEUTSCHLAND

Zweigniederlassung Deutschland Fürstenhof 68 59368 Werne Amtsgericht Dortmund HRB 21674 Ust-ID.Nr.: DE243384161

Tel: +49 2389 92419 - 0 Fax: +49 2389 92419 - 25 info@ftemaximal.de

www.ftemaximal.com

EDANIOE

FRANCE 7 avenue du Pont de Tasset 74960 MEYTHET Tel. 00 33 450 68 80 17 Fax. 00 33 450 68 84 68

Fax. 00 33 450 68 84 68 fte@ftemaximal.fr www.ftemaximal.com

PORTUGAL

Rua José Carlos Ary dos Santos A-das-Lebres (Loures) 2670-791 Santo Antão do Tojal Tel. 00 351 219 83 87 00

Fax. 00 351 219 83 87 09 ftemaximal@ftemaximal.pt

www.ftemaximal.com

ITALIA

Via Edison, 29 42040 Calerno di Sant'llario d'Enza (RE) Tel. 00 39 05 22 90 97 01 Fax. 00 39 05 22 90 97 48

info@fte.it www.ftemaximal.com

**UNITED ARAB EMIRATES** 

P.O.Box 262442
Jebel Ali Free Zone
Warehouse FZS5AB03
Dubai

Dubai
Tel. 00 971 4 886 5700
Fax. 00 971 4 886 5701
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com